

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://furuno.nt-rt.ru> || fon@nt-rt.ru

Полностью настраиваемый пользователем дисплей

VIDEO WALL



FVW-400
комбинированная видеопанель
из 4 вертикально ориентированных
55-дюймовых дисплеев

VIDEO WALL

Полный детализированный обзор всех навигационных параметров и рабочих операций на одном большом дисплее, который можно настроить для отображения любых требующихся вам данных

- ▶ Гибкий размер отображения, 4 типовых 55-дюймовых дисплея, работающих как один большой экран
- ▶ Фактически единственный дисплей, который нужен на носовом посту управления*
- ▶ Огромная область отображения, во много раз больше традиционных решений с несколькими экранами
- ▶ Индивидуальная настройка в зависимости от личных предпочтений
- ▶ Преднастройка режимов отображения для навигации, рыболовства, Skipper1 и Skipper2, другие
- ▶ Дистанционное управление с помощью трекбола и беспроводной сенсорной панели**
- ▶ Отображение всех сетевых видеосигналов
- ▶ Простая установка на строящихся и судах, находящихся в эксплуатации

* Наличие требуемых ИМО мониторов в боковой консоли может быть обязательным требованием

** Только для оборудования со стандартным сетевым интерфейсом USB





FVW-400: комбинация из 4 вертикально ориентированных 55-дюймовых дисплеев с сенсорной панелью, трекболом и рабочей станцией
При данной настройке отображается в основном информация от эхолотов вместе с важными навигационными данными

Размер комбинированного дисплея

Видеопанель VideoWall состоит из нескольких мониторов. Конфигурация из 4 дисплеев размером 55 дюймов, изображенная выше, является типовой компоновкой, которая обеспечивает оператора уникальным средством обзора данных. Панель, состоящая из множества отдельных дисплеев, работает как один большой экран. Это означает, что, например, радиолокационное изображение можно растянуть на весь экран.


Пример компоновки

Настройка и работа

Настройка VideoWall выполняется с рабочей станции капитана, компьютера, который может располагаться в любом удобном месте на судне. Можно скомбинировать отображение различных индивидуально необходимых данных, например, для навигации, рыбалки и т. п.

Работа с приложениям на VideoWall выполняется с помощью трекбола и небольшой сенсорной панели по выбору пользователя. Эти органы управления можно расположить в удобном месте, как правило, рядом со штурманским креслом. Отсюда оператору будет удобно выбирать предварительно заданные индивидуальные настройки.

Использование каждой функции соответствующих приложений (например, определение координат цели в приложении «РЛС», изменение шкал дальности в приложении «Эхолот», т. п.) может производиться с помощью обычного трекбола в подлокотнике кресла или из другого удобного места.





Самое лучшее представление всей информации, о котором можно только мечтать

Расположение VideoWall


Панель VideoWall можно установить заподлицо как интегральную часть конструктивного исполнения мостика или поместить в кронштейны на палубе.

Прочная конструкция кронштейнов позволяет обеспечить надежную работу VideoWall в жестких условиях морской среды.

Если VideoWall устанавливается взамен традиционного решения с несколькими экранами, можно сэкономить очень много палубного пространства, несмотря на слишком большой размер дисплея.



Схема соединений



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47