

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Белгород лаговещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://furuno.nt-rt.ru> || fon@nt-rt.ru

MES

INMARSAT-C Mobile Earth Station / INMARSAT MINI-C Mobile Earth Station
Судовая Земная Станция ИНМАРСАТ-С / Судовая Земная Станция ИНМАРСАТ МИНИ-С



Модели: FELCOM18
FELCOM19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия	Судовая земная станция Инмарсат-С FELCOM18	Судовая земная станция Инмарсат MINI-С FELCOM19
Частота	передача:	1626,5-1646,5 МГц
	прием:	1537,0-1544,2 МГц
Разнос каналов	5 кГц	
Частота модуляции и форма	передача:	600, 1200 симв./с нефильтрованной BPSK
	прием:	1200 симв./с нефильтрованной BPSK
Минимальная шумовая температура (G/T)	-23,0 дБ/К (при угле места 5°)	-23,7 дБ/К (при угле места 5°)
Выходная мощность	12-16 дБВт (при угле места 5°)	7-16 Вт (при угле места 5°)
Мощность источника питания	передача:	менее 130 Вт
	прием:	менее 60 Вт
		12-24 В пост. тока
		менее 50 Вт
		менее 10 Вт

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура	Антенный блок	-35 ... +55 °С (хранение: +70 °С)
	Подпалубное оборудование	-15 ... +55 °С
Относительная влажность		95% при 40 °С


ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартное	1 Антенный блок с кабелем 30 м IC-118 1 шт. 2 Терминал с клавиатурой IC-218 1 шт. 3 Распределительная коробка IC-318 1 шт. 4 Блок оповещения ССОО IC-307* 2 шт. 5 Материалы для установки *применимо только для спецификации с ССОО	1 Антенный блок с кабелем 30 м IC-119 1 шт. 2 Блок связи IC-219 1 шт. 3 Распределительная коробка IC-318* 1 шт. 4 Блок оповещения ССОО IC-307* 2 шт. 5 Материалы для установки *применимо только для спецификации с ССОО
По дополнительному заказу	1 Блок подачи оповещения / индикации о приеме вызова при бедствии IC-305 2 Блок сигнализации IC-306 3 Блок питания постоянного/ переменного тока PR-240 4 Комплект платы GPS 5 Блок оповещения ССОО IC-307** 2 шт. 6 Принтер PP-510 ** применимо только для спецификации без ССОО	1 Блок питания постоянного/ переменного тока PR-240 2 Блок оповещения ССОО IC-307** 3 Распределительная коробка** IC-318 4 Принтер PP-510 ** применимо только для спецификации без ССОО

Блок связи

IC-219


1,2 кг



Терминал

IC-218


4,2 кг



Распределительная коробка

IC-318


вес: подлежит уточнению



Блок подачи оповещения / индикации о приеме вызова при бедствии

IC-305


0,35 кг



Блок сигнализации

IC-118/IC-119

1,4 кг



Принтер

PP-510

Блок оповещения ССОО

Блок сигнализации

IC-306

MES

INMARSAT-C Mobile Earth Station
Судовая земная станция ИНМАРСАТ-С

Проверенные решения для обеспечения услуг связи Инмарсат-С / Инмарсат MINI-С при полной совместимости с системами ССОО и ОСДР



Совместимость с:



Модели: FELCOM18



Совместимость с:



Модели: FELCOM19

Возможности и преимущества FELCOM18

- ▶ Терминал судовой земной станции Инмарсат-С для применения в соответствии с требованиями ГМССБ
 - ▶ Полная совместимость согласно ГМССБ с принтером и источником питания переменного / постоянного тока (доп. заказ)
 - ▶ Возможность подключения блоков оповещения ССОО
 - ▶ Совместимость с системой ОСДР
- Соответствие требованиям стандартов:
 IMO A.570(14), IMO A.664(16), IMO A.694(17), IMO A.807(19),
 IMO MSC.147(77), IMO MSC.36(63), IMO MSC.68(68)
 Приложение 4, IMO MSC.97(73), IMO MSC.263.(84), MSC/Circ.862,
 IEC 60945 ред. 4, IEC 61097-4 ред. 2, IEC 61162-1 ред. 4
- ▶ Большое разнообразие доступных видов связи: телекс, факс, электронная почта, расширенный групповой вызов (РГВ), сводка / опрос данных, др.
 - ▶ Карта памяти SD для носителей информации
 - ▶ Приемник GPS (доп.заказ)

Возможности и преимущества FELCOM19

- ▶ Терминал судовой земной станции Инмарсат MINI-С
- ▶ Совместимость с системой ОСДР
- ▶ Возможность подключения блоков оповещения ССОО
- ▶ Большое разнообразие доступных видов связи: телекс, факс, электронная почта, расширенный групповой вызов (РГВ), сводка / опрос данных, др.
- ▶ Приемник GPS (доп. заказ)
- ▶ Гибкая установка благодаря конфигурации типа "black-box"

Схема взаимного соединения устройств





Схема взаимного соединения устройств



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
лаговещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйрськ (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://furuno.nt-rt.ru> || fon@nt-rt.ru