

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чобоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://furuno.nt-rt.ru> || [fon@nt-rt.ru](mailto:fon@nt-rt.ru)

## 520-5PSD пластик (Ø22mm)



### Характеристики

#### 520-5PSD (Ø22mm) Пластиковый датчик (глубина)

- 50/200 кГц
- 600 Вт
- тип крепления: сквозь корпус
- кабель 8 м.
- 10-ти контактный разъём
- отверстие Ø22

Состав: датчик, кабель с 10-ти контактным разъёмом, 8 м.

## 520-5PSD пластик (Ø51mm)



### Характеристики

520-5PSD (Ø51mm) Пластиковый датчик (глубина)

- 50/200 кГц
- 600 Вт
- тип крепления: сквозь корпус
- кабель 8 м. (10 пин)
- отверстие Ø51

Состав: датчик, кабель с 10-ти контактным разъёмом, 8 м., стандартный установочный комплект

**520-5BLD (Ø51mm) низкопрофильный**



### Характеристики

### 520-5BLD (B117) бронзовый датчик (глубина)

- 50/200 кГц
- 600 Вт
- тип крепления: сквозь корпус
- кабель 10 м. (10 пин)
- отверстие Ø51

Состав: датчик, кабель с 10-ти контактным разъёмом, 9 м., стандартный установочный комплект

### 520-IHD (P79)



#### Характеристики

### 520-IHD Пластиковый датчик (глубина)

- 600 Вт
- 50/200 кГц
- Установка внутри корпуса судна
- со встроенным кабелем (5-пин разъем) и соединительным кабелем (переходник; 10-пин разъем). Общая длина кабеля 10 м.

### 525-5PWD




## Характеристики

### 525-5PWD Пластиковый датчик (глубина)

- 600 Вт
- 50/200 кГц
- установка на транец
- кабель 8 м. (10пин)

## 520-5MSD бронза



## Характеристики

520-5MSD (B45) бронзовый корпус (глубина, температура)

- 50/200 кГц
- 600 Вт
- тип крепления: сквозь корпус
- кабель 10 м. (10 пин)

Состав: датчик, кабель с 10-ти контактным разъёмом, 10 м

**50/200-1T**



## Характеристики

50/200-1T, датчик глубины с резиновым покрытием

- 50/200 кГц
- 1 кВт
- тип крепления: сквозь корпус
- кабель 10 м.

**50/200-12M**



### Характеристики

- — 50/200-12М — датчик глубины в бронзовом корпусе, установка сквозь корпус
- — 50/200 кГц
- — 1 кВт
- — тип крепления: сквозь корпус
- — кабель 10 м.

### 50В-6(В)



### Характеристики

50В-6 датчик с резиновым покрытием (глубина)

- 1к Вт
- 50 кГц

- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 10 м. без разъема

Также возможно приобрести датчики с другой длиной кабеля:

50В-6В 15м — датчик с 15 м кабелем

50В-6В 30м — датчик с 30 м кабелем

## **200В-5S**



### **Характеристики**

200В-5S датчик с резиновым покрытием (глубина)

- 1к Вт
- 200 кГц
- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 10 м. без разъема

## **200В-8В**



### Характеристики

200В-8В датчик с резиновым покрытием (глубина)

- 2к Вт
- 200 кГц
- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 15 м. без разъема

Также возможно приобрести датчики с другой длиной кабеля:

200В-8В 30м — датчик с 30 м кабелем

### 200В-12Н



### Характеристики

200В-12Н датчик с резиновым покрытием (глубина)

- 3к Вт
- 200 кГц
- установка в корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 15 м. без разъема

## 50BL-12HR



### Характеристики

50BL-12HR датчик в пластиковом корпусе (глубина)

- 2к Вт
- 50 кГц
- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 15 м. без разъема
- вес датчика: 5,5 кг

## 50BL-24HR



### Характеристики

50BL-24HR датчик в пластиковом корпусе (глубина)

- 3к Вт
- 50 кГц
- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 15 м. без разъема
- вес датчика: 7,8 кг

### 28BL-6HR



### Характеристики

28BL-6HR датчик в пластиковом корпусе (глубина)

- 2к Вт
- 28 кГц
- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 15 м. без разъема

- вес датчика: 6,5 кг

## 28BL-12HR



### Характеристики

#### 28BL-12HR датчик в пластиковом корпусе (глубина)

- 3к Вт
- 28 кГц
- установка в металлический корпус датчика (сквозь корпус)
- кабель 15 м. без разъема
- вес датчика: 9,8 кг

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47